Догляд та обслуговування

- Уникайте використання пристрою поблизу сильного природного або штучного джерела світла.
- Ефект ультрафіолетового випромінювання буде перекритий сильним природним або штучним джерелом світла, що зменшить флуоресценцію досліджуваної банкноти або документа.
- Не використовуйте цей пристрій в місцях, де він може піддаватися впливу води або інших рідин.
- Пил може накопичуватися на УФ-лампі, зменшуючи її люмінесценцію. Для очищення використовуйте вологу м'яку тканину. Не використовуйте рідкі миючі засоби або аерозолі.
- Перед чищенням або заміною лампи від'єднайте пристрій від розетки.
- Не використовуйте цей пристрій, якщо шнур живлення пошкоджений або якщо штепсельна вилка нещільно прилягає до розетки. Недотримання цих інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або інших небезпек.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, виймайте штепсельну вилку з розетки.

Особливості та технічні характеристики

Особливості:
Потужне ультрафіолетове світлодіодне світло.
Розпізнає ультрафіолетові захисні елементи на банкнотах.
Автоматичне увімкнення/вимкнення для економії енергії.
Додаткова акумуляторна батарея для портативності.
Підходить для всіх валют, купюр, паспортів, кредитних карток тощо.

Технічні характеристики:
Температура навколишнього середовища: 0-45°C
Вологість навколишнього середовища: <85%
Напруга живлення: DC 5V/2A
Споживана потужність: <6W
Вага нетто: 0.45 кг
Розміри: 202 x 105 x 105 мм

Зверніть увагу: Якщо пристрій має деякі несправності, які ви не можете вирішити, будь ласка, зверніться до відділу технічної підтримки нашої компанії для отримання послуг.

Детектор валют
Посібник користувача





Інструкція з техніки безпеки

Перед використанням прочитайте інструкцію з безпеки. Будь ласка, уважно прочитайте всі попередження та застереження, щоб уникнути травм та пошкодження пристрою.

▲Попередження

1. Не піддавайте очі прямому впливу джерела ультрафіолетового світла протягом тривалого часу.
2. Не розташовуйте пристрій в місці, де на нього може потрапити вода чи інші рідини.
3. Перед очищенням завжди відключайте пристрій від мережі. Не використовуйте рідкі або аерозольні очисники.
4. Не розбирайте детектор самостійно. У разі необхідності в обслуговуванні або ремонті зверніться до сервісного центру.
5. Не використовуйте пристрій в місцях з високою температурою або вологістю, це може призвести до неправильної роботи детектора.

▲Увага

1. Не використовуйте детектор, якщо USB-кабель пошкоджено.
2. Не кладіть предмети на кабель живлення та не згинайте його надмірно.
3. Якщо детектор не використовується протягом тривалого часу, вийміть шнур живлення з розетки.

Ми рекомендуємо користувачеві переконатися, що пакування містить усе перелічене:

- ◆ Детектор валют
- ◆ Кабель USB
- ◆ Посібник користувача
- ◆ Зарядний пристрій (опція)
- ◆ Акумуляторна батарея (опція)

Експлуатація

ПРИМІТКА: Перш ніж почати перевіряти купюру або документ, переконайтеся, що ви знаєте і розумієте елементи захисту конкретної купюри або документа. Це дозволить вам правильно використовувати даний пристрій.

Огляд

① Ультрафіолетове світлодіодне світло
② Вимикач живлення
③ Датчик включення
④ Вхідний роз'єм 5В 2А
⑤ Індикатор живлення
⑥ Батарея

Передня частина



Задня частина





I: Увімкнено

O: Вимкнено

Під'єднайте пристрій до мережі та увімкніть живлення, перевівши перемикач живлення з положення "O" в положення "I". Помістіть купюру або документ під ультрафіолетове світло. Якщо купюра має ультрафіолетове чорнило або маркування, вона буде світитися.