Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

Industrial Isolation
Rail-Mount
Multi Interfaces
Multi Power Supply Methods
RJ45 Ethernet (POE optional)
Multi Host Support
Host/Webpage Configuration



EX232 Remora

Стаціонарні сканери

Features

Смарт-підключення.

За допомогою EX232 Remora будь-який сканер штрих-коду з інтерфейсом RS232 може працювати з мережею Ethernet. До EX232 Remora сканери підключають через порт RS232, завдяки чому відбувається обмін відсканованими даними з головним сервером. Remora відіграє особливо важливу роль, оскільки полегшує підключення до хост-системи і дозволяє здійснювати віддалене керування та оновлення.

Електроживлення сканерів.

Через EX232 Remora до мережі електроживлення підключають сканери штрих-коду Newland з портом RS232. Ця функція вигідна підприємствам, оскільки вони можуть і надалі використовувати свої сканери, не сумісні з новішими роз'ємами, зокрема, USB. Це зменшує витрати на оновлення обладнання та забезпечує сумісність з наявними системами. Порт RS232 славиться простотою, міцністю та надійністю, особливо в промисловій сфері або в точках продажу, де бездротові або USB-з'єднання можуть виявитися менш надійними.

Синхронізація команд і сканування.

EX232 Remora підтримує двосторонній зв'язок, забезпечуючи обмін даними між хостом і сканером. Сканер передає дані в систему, а система надсилає команди зворотного зв'язку або налаштування назад на сканер.

Компактний дизайн, безперешкодна інтеграція.

Корпус EX232 Remora виконано у вигляді рейки, тому його легко кріпити до панелей керування або промислових шаф, що спрощує як керування ним, так і монтаж та обслуговування. Малий і компактний корпус робить Remora ідеальним рішенням для тісних і велелюдних приміщень, наприклад, кіосків або торгових точок, де простір цінується вище за все. EX232 Remora також малопомітний, що робить його ідеальним вибором для зон, де присутні клієнти.

Зворотний зв'язок у реальному часі.

EX232 Remora оснащений трьома індикаторами стану на передній панелі пристрою. Перший – це індикатор електроживлення, який свідчить про те, що пристрій увімкнено. Другий – це індикатор з'єднання, який свідчить про те, що пристрій з'єднався з комп'ютером і додатками. І, нарешті, є активний індикатор, який блимає щоразу, коли підключений сканер сканує штрих-код або коли комп'ютер надсилає дані на сканер. Індикатори стану повідомляють користувачам про активність пристрою.

Швидке конфігурування.

EX232 Remora зручно налаштовувати через конфігуратор EX232 Remora Configurator або веб-браузер. Модуль Remora Configurator допоможе налаштувати Remora, діагностувати конвертер і підключений до нього сканер, а також переглянути список всіх пристроїв Remora, підключених до вашої мережі.





Suggested industries

Готельний бізнес
Події
Індустрія розваг
Виробництво
Промисловість

EX232 Remora Technical specifications

Фізичний	
Розміри (мм)	88,7(Д) × 72,5(Ш) × 24,2(В) мм
Інтерфейси	Вбудовані ізольовані інтерфейси RS232/485/422
Живлення через Ethernet	Порт або гвинтова клема
Джерело живлення	6 ~ 31В пост. струму; зовнішній діаметр: 5,5 мм, внутрішній діаметр: 2,1 мм
Екологічний	
Робоча температура	від -20°C до 60°C (від -4°F до 140°F)
Вологість	від 5% до 95% (без конденсату)
Комплектуючі	
Опції	Блок живлення: 12В/3А, 100-240В

Newland AIDC EMEA

Email address: info@newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you

visit newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2025, all rights reserved

Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE